

CENÍK ČERPÁNÍ BETONU

od 1.6.2023

FORTECON s.r.o.

Masná 231/8

602 00 Brno

IČ 03194167

DIČ CZ 03194167

Stanoviště vozidel:

Železná 24

619 00 Brno

ČERPADLA BETONU	POBYT ČERPADLA NA STAVBĚ	PŘEČERPANÉ MNOŽSTVÍ	PŘISTAVENÍ ČERPADLA ze stanoviště na stavbu		
	Kč / 15 min	Kč / m ³	do 25 km (50 km obrat)	do 50 km (100 km obrat)	nad 50 km (nad 100 km obrat)
31 m halové	660	20	55 Kč/km	2 900 Kč	dle dohody
36 m	685	30	55 Kč/km	2 900 Kč	dle dohody
39 m	710	35	55 Kč/km	2 900 Kč	dle dohody
43 m	770	40	55 Kč/km	2 900 Kč	dle dohody
47 m	815	50	55 Kč/km	2 900 Kč	dle dohody
56 m	1150	60	5 000 Kč	dle dohody	dle dohody

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

OSTATNÍ SLUŽBY A PŘÍPLATKY		
Přídavné potrubí	135	Kč/m/den
Přídavné gumové hadice	150	Kč/m/den
Přídavné zpomalovací koleno	350	Kč/den
Čerpání drátkobetonu	35	Kč/m ³
Příplatek za práci v čase od 20:00 do 6:00	100	Kč/15 min
Příplatek za práci v sobotu	150	Kč/15 min
Příplatek za práci v neděli a ve svátek	dle dohody	
Příplatek za 2. strojníka* účtuje se za každých započatých 15 min	900	Kč/hod
Odvoz a likvidace zbytkového betonu v násypce	1 100	Kč
Mytí čerpadla na betonárně - čerpadlo 31 - 47	1 250	Kč
Mytí čerpadla na betonárně - čerpadlo 56	1 950	Kč
Samostatná doprava potrubí a hadic	30	Kč/km
Chemický přípravek pro najetí čerpadla	600	Kč
Pozdní zrušení objednávky**	5 000	Kč
Marný výjezd čerpadla***	6 000 Kč + km + náklady	

SLEVY

Při platbě v hotovosti poskytujeme slevu ve výši **7 % z cen bez DPH**.
Pro množstevní slevy a nabídku "objektových cen" kontaktujte dispečink.

KONZULTACE k čerpání

Jsmo připraveni s vámi naplánovat použití čerpadla pro vaši betonáž.
Nabízíme odbornou konzultaci přímo na stavbě.

BETON

K čerpání vám můžeme zajistit i dodávky betonu.
V případě zájmu kontaktujte dispečink.

*

Druhý strojník bude přítomen na požádání stavby nebo v případě, že to bude nezbytné z hlediska technologie čerpání, organizace a bezpečnosti práce.

**

Za **pozdní zrušení objednávky** se považuje zrušení v den práce a předchozí pracovní den po 12. hodině. Toto zrušení objednávky lze provést telefonicky na telefonním čísle dispečinku +420 603 419 627 nebo emailem na cerpani@fortecon.cz. Nevztahuje se na zavinění z vyšší moci, resp. extrémními změnami počasí.

Marný výjezd čerpadla je účtován jako paušál 6 000 Kč + částka za ujeté km + případné další náklady vzniklé v souvislosti s marným výjezdem

DISPEČINK:

☎ 603 419 627

✉ cerpani@fortecon.cz

www.fortecon.cz

www.betonujeme.cz

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami, společností FORTECON s.r.o., které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

Stanoviště vozidel:

Železná 24

619 00 Brno

DISPEČINK:

☎ 603 419 627

 ✉ cerpani@fortecon.cz
www.fortecon.cz
www.betonujeme.cz

Dodávky se řídí platnými Všeobecnými obchodními podmínkami, společností FORTECON s.r.o., které jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti.

TECHNICKÉ PARAMETRY ČERPACEL	VÝLOŽNÍK			PATKOVÁNÍ				VOZIDLO			
	DÉLKA VÝLOŽNÍKU	výškový dosah	boční dosah od osy otoče	rozbalovací výška	přední šířka	za dní šířka	zátěž přední patky	zátěž zadní patky	délka	šířka	výška
31 m halové	30,5 m	26,5 m	5,7 m	6,2 m	5,7 m	180 kN/m ²	140 kN/m ²	10,2 m	2,5 m	4 m	27,5 t
36 m	36,1 m	32,0 m	8,8 m	7,0 m	6,4 m	190 kN/m ²	180 kN/m ²	12,0 m	2,6 m	4 m	32,0 t
39 m	38,7 m	34,7 m	8,9 m	7,9 m	6,4 m	180 kN/m ²	180 kN/m ²	12,0 m	2,5 m	4 m	27,0 t
43 m	42,3 m	37,6 m	8,6 m	8,0 m	8,3 m	240 kN/m ²	230 kN/m ²	12,0 m	2,6 m	4 m	35,0 t
47 m	46,4 m	42,6 m	13,4 m	8,3 m	8,3 m	270 kN/m ²	270 kN/m ²	12,3 m	2,6 m	4 m	35,0 t
56 m	55,1 m	49,9 m	15,6 m	9,3 m	12,1 m	395 kN/m ²	325 kN/m ²	14,4 m	2,6 m	4 m	48,0 t

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO NASAZENÍ ČERPACEL NA STAVENIŠTI

- Zákazník poskytne přesné informace o požadavku na čerpání a o stavu stavby.
- Zákazník sdělí kontaktní osobu na stavbě, která je zodpovědná za realizaci zakázky ze strany zákazníka.
- Zákazník zajistí dostatečně únosnou příjezdovou komunikaci sjízdnou pro těžká vozidla a bezpečné stanoviště s pevným podložím pro zaparkování stroje. Maximální přípustný sklon 3°!
- Zákazník zajistí pracovníky pro manipulaci, instalaci, demontáž a čištění přídavného potrubí a hadic.
- Na žádost obsluhy čerpadla zákazník poskytne pracovníka způsobilého k navádění autodomíchávačů k čerpadlu a to zejména v případech, kdy je obsluha čerpadla mimo vozidlo a ovládá stroj dálkově, za snížené viditelnosti a pod.
- Zákazník včas zajistí nezbytné dopravní uzavírky a přijme potřebná opatření na ochranu sousedů a jejich majetku.
- V okamžiku plnění násypky čerpadla musí být betonová směs v čerpatelném stavu.
- Reálný dosah výložníku závisí na pracovní pozici ramene, což je potřeba vzít v úvahu při objednávání čerpadla.
- Čerpadla objednávejte s dostatečným časovým předstihem.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Základní bezpečnostní informace pro práci čerpadla betonu jsou k dispozici na webových stránkách společnosti nebo na vyžádání na dispečinku.

PRACOVNÍ ROZSAH ČERPACEL

- Schémata pracovního rozsahu jednotlivých čerpadel jsou k dispozici na webových stránkách společnosti nebo na vyžádání na dispečinku.